取扱説明書

品番　31104　　品名　ステムキット　173-40

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます
本製品は逆ウイングのモンキー用ステムキットです。
装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

！　注意事項　！

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。
- 12 インチホイールを装着する場合は、タイヤサイズ 100/65-12(FMR F65)専用です。
- 車高やハンドルにより、メーターケーブル、ブレーキワイヤーを変更する必要があります。
- ノーマルドラムハブを装着する場合はハブ加工(弊社品番 33601　¥11025(税込み)とドラムサポート(品番 33114　¥5040)が必要です。

パーツリスト

部品番号	部品名	個数
61006	ﾊﾝﾄﾞﾙﾛｯｸｽﾃｰ	1
65018	ﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ　M6-15	2
61013	ｽﾃﾑﾅｯﾄ	1
69007	ｼﾑ	2
311041	トップブリッジ	1
311042	アンダーブラケット	1
311043	ｷｬｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ　M5-12	6

取付け手順　※(ステムの画像が異なりますが取付方法は同じです)

1. パーツリストを確認してください。
2. ノーマルパーツを取り外してください。(サービスマニュアルを参考にして下さい)
3. ベアリングレースを純正から外し、ステムキットに圧入してください。
   (※この作業は弊社でも承ります。品番 31999 ¥2205　部品代込)

4. ハンドルロックをノーマルステムから取り外し、
装着してください。

5. ベアリングレースにボールを入れてください。
※グリスを添付してください。

---

6. フレーム側の古いグリスをふき取り、新しいグリスを
添付してください。

7. ステムキットをヘッドパイプに通し、ボールを入れて
ください。※グリスを適量添付してください。

---

8. ベアリングレースをかぶせてください。

9. トップスレッドを締め込み、スパナやドライバーなどで
締めてください。（※動きが渋くならないようにしてくだ
さい）

---

10. トップブリッジを装着してください。
※この時センターナットを本締めしないこと！

11. アンダーブラケット側で左右のフォークの高さを合わせ本締めしてください。

12. センターナットを本締めしてください。

13. センターナット固定後、トップブリッジのフォーク固定ボルトを締めてください。

※その他に、ライトステーの取り付け等がありますが、詳細は個々の取扱説明書を参照してください。

各部ボルトの締め付け確認と各部品の干渉が無いかを確認して作業終了です。

必ずならし運転をして安全を確認した後、走行して下さい。

走行前及び走行後の確認は必ず行うようにしましょう。